



CE

AT200



MANUALE DI INSTALLAZIONE ED USO



INSTALLATION AND INSTRUCTIONS MANUAL

INDICE

1.	INFORMAZIONI DI SICUREZZA	4
2.	FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALINA	4
3.	CARATTERISTICHE ELETTRICHE	4
4.	PRECAUZIONI	5
5.	NORME DI GARANZIA	6
6.	MONTAGGIO	6
7.	ALIMENTAZIONE E COLLEGAMENTI ELETTRICI	6
8.	PANNELLO FRONTALE	7
9.	SET AUTO/MAN/SCAN	9
10.	FUNZIONE TEST DISPLAY	11
11.	PROGRAMMAZIONE	11
12.	RESET	12
13.	CALIBRAZIONE	13
14.	VISUALIZZAZIONE VALORI	13
15.	ERRORI	15
16.	VISIONE CENTRALINA (TAB 1)	29

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

**PRIMA DI INSTALLARE LA CENTRALINA CONSULTARE
SCRUPOLOSAMENTE IL MANUALE DI INSTALLAZIONE ED I DATI
TECNICI.**

**TALE MANUALE È DESTINATO A PERSONALE TECNICO
ADEGUATAMENTE FORMATO.**

FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALINA

La centralina AT200 serve a monitorare le correnti assorbite di due linee indipendenti di ventilazione e, dopo un processo di taratura iniziale, segnalare situazioni di eccessivo o ridotto assorbimento di corrente. È dotata anche di due ingressi PTC per rilevare la temperatura dei motori dei ventilatori. Il funzionamento può essere in modalità manuale o automatica se collegata ad una centralina di comando remoto (tipo MT200, ME100). In caso di assorbimento anomalo di corrente rispetto alle soglie di allarme impostate, il relè FAULT (NO) commuta.

CARATTERISTICHE ELETTRICHEDimensioni

- Contenitore 90X90X130 mm incluse morsettiere.
- Pannello frontale 96x96 mm.
- Peso 0.5 Kg.

Alimentazione

- Alimentazione 220÷240 Volt AC \pm 10% 50/60 Hz.

Ingressi

- Due sonde PTC.
- Controllo remoto.

Uscite

- Relè fault 250 V AC, 5 A massimi (carico resistivo), 1 contatto pulito di scambio.
- Motore Ventilatore 1: max. 5A 220 ÷ 240 Volt AC $\pm 10\%$ 50-60Hz.
- Motore Ventilatore 2: max. 5A 220 ÷ 240 Volt AC $\pm 10\%$ 50-60Hz.

Caratteristiche

- Contenitore in NORYL auto estinguente.
- Grado di protezione pannello frontale in policarbonato: IP65 (IP66 a richiesta).
- Grado di protezione pannello posteriore lato morsettiere: IP20.
- Display a segmenti luminosi.
- Rilevamento e controllo della corrente assorbita dai motori dei ventilatori su due linee indipendenti.
- Auto calibrazione della corrente nominale assorbita da ciascuna linea di ventilazione.
- Generazione allarmi per assorbimento di corrente superiore o inferiore rispetto alla corrente nominale determinata in fase di auto calibrazione, sovratemperatura di almeno un motore di un ventilatore.
- Modalità di funzionamento automatica (attraverso controllo remoto del sistema di ventilazione), manuale, a scansione dei canali.
- Massima flessibilità di gestione e facilità di programmazione.
- Memorizzazione permanente dei valori programmati.
- Temperatura di lavoro centralina da -20 °C a +60 °C.
- Umidità ambiente ammessa massima 90% non condensante.
- Collegamenti elettrici su morsettiere estraibili polarizzate.
- Manuale tecnico in due lingue (altre lingue a richiesta).
- Costruzione in accordo alle normative **CE**.
- Filtro d' ingresso contro i disturbi a normativa **CE**.
- Tropicalizzazione (opzionale).

PRECAUZIONI

Non effettuare prove di rigidità dielettrica o di scariche parziali sulle macchine elettriche con la centralina inserita, evitare se possibile di collegare direttamente la centralina al secondario del trasformatore da proteggere, può accadere che, senza protezione, alla chiusura dell'interruttore a valle del

trasformatore, si presentino sovratensioni che possono danneggiare l'apparecchiatura. Questo è tanto più evidente se la tensione di alimentazione della centralina, è di 230 V AC e se esistono condensatori di rifasamento.

NORME DI GARANZIA

La centralina è coperta da garanzia per un periodo di 3 anni dalla data di collaudo posta sia sull'etichetta che sul manuale allegato. La garanzia è ritenuta valida quando è stato accertato che le cause del guasto sono imputabili a difetti di fabbricazione.


Non si risponde invece per guasti dovuti ad errato cablaggio delle sonde o errata tensione di alimentazione (es. 400 Volt AC).

Non si risponde in ogni caso per danni provocati dal mal funzionamento della centralina stessa.

Le riparazioni in garanzia, salvo diverso accordo tra le parti, sono effettuate presso la nostra sede di Montecchio Maggiore (VI).

MONTAGGIO


Eseguire nel pannello un foro da 91X91 mm, fissare la centralina con i ganci in dotazione.











ALIMENTAZIONE E COLLEGAMENTI ELETTRICI

Morsetti 1-2-3: Collegamento per 2 sonde PTC, morsetto 1 sonda PTC2, morsetto 2 sonda PTC1, morsetto 3 comune.



<p>Morsetti 4-5: Controllo remoto, alla chiusura del contatto, in caso di funzionamento automatico, si abilitano le linee di ventilazione.</p>	
<p>Morsetti 6-7-8: Relè fault, normalmente diseccitato (6-7 chiuso) durante il funzionamento della centralina (FAULT STATUS A, TAB 1), in caso di allarme per mancanza o eccessivo assorbimento da parte del carico il relè si eccita (6-8 chiuso) (FAULT STATUS B, TAB 1).</p>	
<p>Morsetti 9-10-11: Uscita Motore Ventilatore 1, controllo e comando della prima linea di ventilazione (max. 5A 220÷240 ±10% V AC 50-60 Hz).</p>	
<p>Morsetti 12-13-14: alimentazione centralina AT200, con tensione alternata (220÷240 ±10% V AC 50-60 Hz).</p>	
<p>Morsetti 15-16-17: Uscita Motore Ventilatore 2, controllo e comando della seconda linea di ventilazione (max. 5A 220÷240 ±10% V AC 50-60 Hz).</p>	














PANNELLO FRONTALE		
	<p>Visualizza la funzione o il canale e il relativo valore in esecuzione.</p>	

		
<p>Manual</p> <p><input type="checkbox"/> AUTO Auto</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> AUTO Scan</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> AUTO Scan</p>	<p>Segnala il funzionamento automatico (acceso), manuale (spento), scansione (lampeggiante).</p> <p>>> Paragrafo SET AUTO/MAN/SCAN</p>	
<p>Off</p> <p><input type="checkbox"/> RUN On</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> RUN On</p>	<p>Segnala che almeno un ventilatore è in marcia.</p>	
<p>Off</p> <p><input type="checkbox"/> PROGRAM On</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PROGRAM On</p>	<p>Segnala che la centralina è nel menu di programmazione.</p> <p>>> Paragrafo PROGRAMMAZIONE</p>	
<p>Ok</p> <p><input type="checkbox"/> OVERCURR Alarm</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> OVERCURR Alarm</p>	<p>Segnala assorbimenti di correnti superiori al set di calibrazione iniziale in almeno un canale (lampeggiante).</p> <p>>> Paragrafo ERRORI</p>	
<p>Ok</p> <p><input type="checkbox"/> UNDERCUR Alarm</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> UNDERCUR Alarm</p>	<p>Segnala assorbimenti di correnti inferiori al set di calibrazione iniziale in almeno un canale (lampeggiante).</p> <p>>> Paragrafo ERRORI</p>	
<p>Ok</p> <p><input type="checkbox"/> OVERTEMP Alarm</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> OVERTEMP Alarm</p>	<p>Segnala errore di sovra temperatura in almeno un motore di un ventilatore (lampeggiante).</p> <p>>> Paragrafo ERRORI</p>	

	<p>Consente la commutazione tra le funzioni AUTOMATICA, MANUALE e SCANSIONE. >> Paragrafo SET AUTO/MAN/SCAN</p>
	<p><u>Enter</u>: In fase di programmazione consente la conferma di un dato inserito. <u>Test</u>: Consente il test dei display e del relè. >> Paragrafo FUNZIONE TEST DISPLAY</p>
	<p>TASTI DI NAVIGAZIONE: Consentono lo scorrimento delle diverse pagine di menu e l'incremento decremento dei valori di programmazione.</p>
<p style="text-align: center;">┌ CAL ─┐</p> 	<p>CAL: Effettua l'auto calibrazione della centralina. >> Paragrafo CALIBRAZIONE</p>
<p style="text-align: center;">┌ PROGRAM ─┐</p> 	<p>PROGRAM: Si entra nella funzione di programmazione della centralina. >> Paragrafo PROGRAMMAZIONE</p>
 <p style="text-align: center;">┌ RESET ─┐</p>	<p>RESET ALLARMI: Consente il reset allarmi. >> Paragrafo RESET</p>
 <p style="text-align: center;">┌ RESET ─┐</p>	<p>RESET DEFAULT: Consente il reset allarmi ed il ripristino delle impostazioni di fabbrica. >> Paragrafo RESET</p>



SET AUTO/MAN/SCAN

	<p>Premere il pulsante per scegliere il funzionamento tra AUTOMATICO, MANUALE, SCANSIONE.</p>
	<p><u>AUTOMATICO</u>: L'accensione e lo spegnimento dei ventilatori è effettuata da un sistema remoto (es. centralina MT200) collegato ai morsetti 4 e 5. Il display indicherà la sigla iniziale AUT ed il led AUTO rimarrà acceso. Se il comando remoto è assente verrà visualizzata la scritta R OFF.</p>










	<p>altrimenti sarà visualizzato il canale con assorbimento più alto e alternativamente lo scostamento percentuale rispetto al valore di calibrazione. Con i tasti   è possibile vedere l'altro canale (se abilitato), dopo di che la centralina tornerà a mostrare il canale con assorbimento più alto.</p>
 <p>The image shows a red LED display with the text 'MAN' and a blue button with a white square icon and the text 'AUTO'.</p>	<p>MANUALE: I ventilatori saranno accesi e spenti manualmente dall'operatore. Il display indicherà la sigla iniziale MAN ed il led AUTO rimarrà spento. Con i tasti   è possibile visualizzare i canali abilitati e alternativamente lo scostamento percentuale rispetto al valore di calibrazione. Se il primo canale è spento verrà visualizzata la scritta 1 OFF o se il secondo 2 OFF. Per comandare l'accensione dei ventilatori abilitati premere il tasto , il led PROGRAM lampeggerà, e verrà proposto il primo ventilatore abilitato, con i tasti   commutare in on/off, premere nuovamente il tasto  per passare all'altro ventilatore (se abilitato), con i tasti   commutare in on/off. Premere un'ultima volta il tasto  per ritornare in visualizzazione manuale.</p>
 <p>The image shows a red LED display with the text 'SCAN' and a blue button with a white square icon and the text 'AUTO'.</p>	<p>SCANSIONE: L'accensione e lo spegnimento dei ventilatori è effettuata da un sistema remoto (es. centralina MT200) collegato ai morsetti 4 e 5. Il display indicherà la sigla iniziale SCAN ed il led AUTO resterà</p>






	lampeggiante. Se il comando remoto è assente verrà visualizzata la scritta R OFF , altrimenti verranno visualizzati alternativamente ed in modo automatico i valori di tutti i canali abilitati.
--	---





FUNZIONE TEST DISPLAY








	TEST DISPLAY: premere il tasto  , verranno accesi tutti i led ed i display per qualche secondo. Il test display viene effettuato ad ogni accensione della centralina.
---	---

PROGRAMMAZIONE





Premere contemporaneamente i tasti   per qualche secondo per entrare nel menu PROGRAMMAZIONE, compare la scritta PRG. Durante la fase di programmazione i ventilatori saranno spenti.	
Vengono proposti i seguenti valori, modificabili con i tasti   , da confermare con il tasto  .	
UTILIZZO SENSORI PTC: Abilitazione degli ingressi per i sensori PTC: 0 = Non abilitati, 1 = Abilitati. (Default = 0)	 
SCOSTAMENTO CORRENTE: Scostamento percentuale della corrente attuale rispetto a quella di calibrazione. Un valore rilevato oltre questa soglia commuta il relè di FAULT. (Default = 10 %)	

<p>DELAY INIZIALE: Impostazione del tempo dopo lo start dei ventilatori prima di analizzare eventuali allarmi. Durante questo tempo i canali saranno visualizzati così 1 --- e 2 ---. (Default = 10 sec.)</p>	
<p>DELAY ALLARME: Impostazione del tempo di permanenza errore prima di attivare un allarme. (Default = 5 sec.)</p>	
<p>CANALE 1: Abilitazione della gestione del canale 1: 0 = Non abilitato, 1 = Abilitato. (Default = 1) N.B.: non è possibile disabilitare entrambi i canali, in tal caso verrà abilitato il canale 1.</p>	 
<p>CANALE 2: Abilitazione della gestione del canale 2: 0 = Non abilitato, 1 = Abilitato. (Default = 1) N.B.: non è possibile disabilitare entrambi i canali, in tal caso verrà abilitato il canale 1.</p>	 
<p>Alla fine del ciclo di programmazione la centralina effettua la calibrazione e si posiziona nel menu principale. Per motivi di sicurezza viene in ogni caso controllato il tempo necessario per la programmazione. Oltre un minuto dall'inizio della fase di programmazione, la stessa viene interrotta e non salvata, (restano attivi pertanto i parametri precedentemente impostati) dopo di che si ritorna in modalità di visualizzazione automatica.</p>	


RESET	
  <p>└─RESET─┘</p>	<p>RESET ALLARMI: Premere contemporaneamente i tasti   per resettare gli allarmi.</p>

	
 	<p>RESET DEFAULT: Premere contemporaneamente i tasti     per: Resettare gli allarmi Ripristinare le impostazioni di fabbrica (PTC=0, P=10, d=10, E=5, CH1=1, CH2=1)</p>






CALIBRAZIONE

	<p>Si accede con la pressione contemporanea e prolungata di entrambi i tasti, ed effettua l'auto calibrazione della centralina con lettura e memorizzazione delle correnti assorbite dai ventilatori come riferimento per la gestione degli allarmi. Il funzionamento è totalmente automatico in tutte le sue fasi per una durata massima di circa 2 minuti.</p>
	<p>Fase 1: Lettura e memorizzazione delle correnti del canale 1 (se abilitato). Esempio (Canale 1 - 0.25 A). I ventilatori sono in marcia.</p>
	<p>Fase 2: Lettura e memorizzazione delle correnti del canale 2 (se abilitato). Esempio (Canale 2 - 0.30 A). I ventilatori sono in marcia.</p>
	<p>Termine della procedura di calibrazione. La centralina si porta nello stato di funzionamento automatico.</p>

VISUALIZZAZIONE VALORI

	<p>Premendo i tasti di navigazione è sempre possibile visualizzare i valori rilevati dalla centralina. Dopo qualche secondo dall'ultima</p>
---	---

		pressione la centralina torna a visualizzare i canali.								
<table border="1"> <tr><td>S</td><td>Cur</td></tr> <tr><td>1</td><td>0.25</td></tr> <tr><td>2</td><td>0.30</td></tr> </table>	S	Cur	1	0.25	2	0.30		SET CORRENTE: Indica il SET iniziale memorizzato in sede di calibrazione, premendo  vengono visualizzati i valori relativi ai canali abilitati.		
S	Cur									
1	0.25									
2	0.30									
<table border="1"> <tr><td>H</td><td>Cur</td></tr> <tr><td>1</td><td>7.60</td></tr> <tr><td>2</td><td>3.56</td></tr> </table>	H	Cur	1	7.60	2	3.56		MAX SOVRACORRENTE: Indica la massima sovracorrente raggiunta, premendo  vengono visualizzati i valori relativi ai canali abilitati.		
H	Cur									
1	7.60									
2	3.56									
<table border="1"> <tr><td>P</td><td>10</td></tr> </table>	P	10		SCOSTAMENTO CORRENTE AMMESSO: >> Paragrafo PROGRAMMAZIONE > SCOSTAMENTO CORRENTE						
P	10									
<table border="1"> <tr><td>d</td><td>10</td></tr> </table>	d	10		DELAY INIZIALE: >> Paragrafo PROGRAMMAZIONE > DELAY INIZIALE						
d	10									
<table border="1"> <tr><td>E</td><td>5</td></tr> </table>	E	5		DELAY ALLARME: >> Paragrafo PROGRAMMAZIONE > DELAY ALLARME						
E	5									
<table border="1"> <tr><td>0</td><td>PTC</td></tr> <tr><td>1</td><td>PTC</td></tr> </table>	0	PTC	1	PTC		UTILIZZO SENSORI PTC: >> Paragrafo PROGRAMMAZIONE > UTILIZZO SENSORI PTC				
0	PTC									
1	PTC									
<table border="1"> <tr><td>1</td><td>On</td></tr> <tr><td>1</td><td>OFF</td></tr> <tr><td>2</td><td>On</td></tr> <tr><td>2</td><td>OFF</td></tr> </table>	1	On	1	OFF	2	On	2	OFF		CANALI ABILITATI: Indica i canali abilitati in sede di programmazione, premendo  vengono visualizzati tutti i canali. >> Paragrafo PROGRAMMAZIONE > CANALE 1-2
1	On									
1	OFF									
2	On									
2	OFF									

ERRORI	
	<p>OVERCURRENT: Indica assorbimenti di corrente superiori rispetto ai valori rilevato in sede di calibrazione. Il relè FAULT commuta. La linea di ventilazione viene arrestata e il rispettivo canale viene visualizzato così .</p>
	<p>UNDERCURRENT: Indica assorbimenti di corrente inferiori rispetto ai valori rilevati in sede di calibrazione. Il relè FAULT commuta. La linea di ventilazione non viene arrestata.</p>
	<p>OVERTEMP: Segnala errore di sovra temperatura in almeno un motore di un ventilatore. Il relè FAULT commuta. La linea di ventilazione viene arrestata e il rispettivo canale viene visualizzato così .</p>

INDEX

SAFETY INFORMATION	17
CONTROL UNIT OPERATION	17
ELECTRICAL CHARACTERISTICS	17
PRECAUTIONS	18
WARRANTY RULES	19
ASSEMBLY	20
POWER SUPPLY AND ELECTRICAL CONNECTIONS	20
FRONT PANEL	21
SET AUTO/MAN/SCAN	23
DISPLAY TEST FUNCTION	24
PROGRAMMING	24
RESET	26
CALIBRATION	26
VALUES DISPLAY	27
ERRORS	28
CONTROL UNIT VIEW (TAB 1)	29

SAFETY INFORMATION

BEFORE INSTALLING THE CONTROL UNIT, READ THE INSTALLATION MANUAL AND THE TECHNICAL SPECIFICATIONS CAREFULLY. THIS MANUAL IS INTENDED FOR TECHNICAL STAFF ADEQUATELY TRAINED.

CONTROL UNIT OPERATION

AT200 control unit monitors current consumption of two independent lines of ventilation and, after initial calibration procedure, reports excessive or reduced current consumption situations. It also features two PTC inputs to measure fan's motors temperature. Operation can be either manual or automatic, if connected to a remote-control unit (type MT200, ME100). In case of abnormal current consumption i.e. different than the alarm thresholds set, the FAULT relay (NO) switches.

ELECTRICAL CHARACTERISTICSDimensions

- Container 90X90X130 mm including terminal blocks.
- Front panel 96x96 mm.
- Weight 0.5 Kg.

Power Supply

Power supply (220±240) Volt AC ± 10% 50/60 Hz.

Inputs

- Two PTC probe.
- Remote control.

Outputs

- Fault relay 250 VAC, 5 A maximum (resistive load), 1 clean changeover contact.

- Fan motor 1: max. 5A 220 ÷ 240V AC ±10% 50-60Hz.
- Fan motor 2: max. 5A 220 ÷ 240V AC ±10% 50-60Hz.

Characteristics

- Self-extinguishing NORYL container.
- Front panel protection grade in polycarbonate: IP65 (IP66 on request).
- Protection level of rear panel on terminal block side: IP20.
- Display with light segments.
- Measurement and control of current absorbed by fan motors on two independent lines.
- Auto-calibration of rated current absorbed by each ventilation line.
- Generation of warning signals in case of greater or lower current consumption than the nominal current measured upon auto-calibration, overtemperature of at least one fan motor.
- Operating mode: automatic (via remote control of ventilation system), manual, channel scan.
- Maximum management flexibility and simplicity of programming.
- Permanent storage of the programmed values and the data reached by each channel (historical thresholds and maximums).
- Control unit working temperature from -20°C to 60°C.
- Maximum permissible ambient humidity 90% non-condensing.
- Electrical connections on polarized removable terminal blocks.
- Technical manual in two languages (other languages on request).
- Construction in conformity with regulations **CE**.
- Input filter against regulation disturbances **CE**.
- Tropicalization (optional).

PRECAUTIONS

Do not carry out dielectric strength or partial discharge tests on electrical machines with the control unit inserted, if possible avoid directly connecting the control unit to the secondary of the transformer to be protected, it may happen that, without protection, when the circuit-breaker closes downstream of the transformer, overvoltage occurs which may damage the equipment. This is more evident if the power supply voltage of the control unit is 230 V AC and if there are power factor correction capacitors.

WARRANTY RULES

The control unit is covered by a warranty for a period of 3 years from the test date placed both on the label and on the attached manual. The warranty is considered valid when it has been ascertained that the causes of the fault are attributable to manufacturing defects.


On the other hand, there is no responsibility to faults due to incorrect wiring of the probes or incorrect supply voltage (e.g. 400 Volt AC).

In any case, there is no liability for damage caused by the malfunction of the control unit itself.

Guarantee reparations, except different accord among the parts, will be carried out in our factory in Montecchio Maggiore (VI).

ASSEMBLY

Make a 91X91 mm hole in the panel, fix the control unit with the supplied hooks.



POWER SUPPLY AND ELECTRICAL CONNECTIONS

Terminals 1-2-3: Connection for 2 PTC probes, terminal 1 PTC2 probe, terminal 2 PTC1 probe, terminal 3 common.



Terminals 4-5: Remote control, upon closing of the contact, in case of automatic operation, the ventilation lines will be enabled.








Terminals 6-7-8: Fault relay, normally de-energised (6-7 closed) when the control unit is running (FAULT STATUS A, TAB 1), the relay is energized (6-8 closed) if an alarm is triggered due to lack of or excessive consumption of current by the load.















Terminals 9-10-11: Fan Motor 1 Output, monitoring and control of the first line of ventilation (max. 5A 220+240 \pm 10% V AC 50-60 Hz).






Terminals 12-13-14: power supply to AT200 control unit, with alternating voltage (220÷240 ±10% V AC 50-60 Hz).	
Terminals 15-16-17: Fan Motor 2 Output, monitoring and control of the second line of ventilation (max. 5A 220÷240 ±10% V AC 50-60 Hz).	








FRONT PANEL		
	It displays the function or the channel and the relative value during operation.	
Manual <input type="checkbox"/> AUTO Auto <input checked="" type="checkbox"/> AUTO Scan <input checked="" type="checkbox"/> AUTO	It reports the automatic function (on), manual function (off) or scan function (blinking). >> Paragraph SET AUTO/MAN/SCAN	
Off <input type="checkbox"/> RUN On <input checked="" type="checkbox"/> RUN	It reports that at least one fan is running.	
Off <input type="checkbox"/> PROGRAM On <input checked="" type="checkbox"/> PROGRAM	It indicates that the control unit is in programming menu. >> Paragraph PROGRAMMING	
Ok <input type="checkbox"/> OVERCURR Alarm <input checked="" type="checkbox"/> OVERCURR	It reports current consumptions greater than initial set points on at least one channel (blinking). >> Paragraph ERRORS	








<p>Ok</p> <p>UNDERCUR <input type="checkbox"/></p> <p>Alarm</p> <p>UNDERCUR <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>It reports current consumptions lower than initial set points on at least one channel (blinking).</p> <p>>> Paragraph ERRORS</p>
<p>Ok</p> <p>OVERTEMP <input type="checkbox"/></p> <p>Alarm</p> <p>OVERTEMP <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>It indicates over temperature fault in at least one fan motor (blinking).</p> <p>>> Paragraph ERRORS</p>
<p>AUTO MAN SCAN</p>	<p>It enables switching between the AUTOMATIC, MANUAL and SCAN functions.</p> <p>>> Paragraph SET AUTO/MAN/SCAN</p>
<p>ENTER TEST</p>	<p><u>Enter</u>: In the programming phase it allows confirmation of an entered data.</p> <p><u>Tests</u>: It allows the display and relay test.</p> <p>>> Paragraph TEST FUNCTION</p>
<p> </p>	<p>NAVIGATION KEYS: They allow scrolling through the various menu pages and increasing/decreasing in programming values.</p>
<p>┌──CAL──┐</p> <p>AUTO MAN SCAN ENTER TEST</p>	<p>CAL: It runs control unit auto calibration.</p> <p>>> Paragraph CALIBRATION</p>
<p>┌PROGRAM┐</p> <p> </p>	<p>PROGRAM: Enter the control unit programming function.</p> <p>>> Paragraph PROGRAMMING</p>
<p>AUTO MAN SCAN </p> <p>┌──RESET──┐</p>	<p>ALARMS RESET: It allows alarm reset.</p> <p>>> Paragraph RESET</p>
<p>AUTO MAN SCAN ENTER TEST  </p> <p>┌──RESET──┐</p>	<p>RESET DEFAULT: It allows alarms to be reset and factory settings restored.</p> <p>>> Paragraph RESET</p>

SET AUTO/MAN/SCAN	
	Press the button to select the operation between AUTOMATIC, MANUAL, SCAN.
	<p><u>AUTOMATIC</u>: Fans are switched on and off via remote system (e.g. MT200 control unit) connected to terminals 4 and 5. The display will show the initial acronym AUT and the AUTO LED will lit. If remote control is absent, the message R OFF will be displayed, otherwise you will see the greatest current consumption channel and alternatively the offset percentage referred to the calibration set.</p> <p>With the keys   it is possible to see the other channel (if enabled), after which the control unit will return to show the channel with the greatest current consumption.</p>
	<p><u>MANUAL</u>: Fans will be switched on and off manually by the operator. The display will indicate the initial acronym MAN and the AUTO LED will remain off. With the keys   it is possible to see the enabled channels and alternatively the offset percentage referred to the calibration set. If the first channel is off, 1 OFF will be displayed or if the second channel is off, 2 OFF will be displayed. To switch on the enabled fans, press  key, PROGRAM LED will flash, and the first enabled fan will be proposed, use the keys   to switch on/off, press  key again to switch to the other fan (if enabled), use the keys   to switch on/off. Press  key one last time to return to manual view.</p>

	<p><u>SCAN</u>: Fans are switched on and off via remote system (e.g. MT200 control unit) connected to terminals 4 and 5. The display will show the initial acronym SCAN and the AUTO LED will flash. If remote control is absent, the message A OFF will be displayed, otherwise the display alternately and automatically shows channel 1 and 2 values.</p>
--	---









DISPLAY TEST FUNCTION	
	<p><u>DISPLAY TEST</u>: press the key , all the LEDs and displays will turn on for a few seconds. Display test is carried out each time the control unit is turned on.</p>

PROGRAMMING	
<p>Press simultaneously the keys <small>PROGRAM</small>   for a few seconds to enter the PROGRAMMING menu, the message PRG appears. During the programming phase fans will be off.</p>	
<p>The following values are then proposed, modifiable with the keys  , to be confirmed with the key .</p>	
<p>PTC SENSORS USE: PTC sensors inputs: 0 = Disabled, 1 = Enabled. (Default = 0)</p>	





<p>CURRENT OFFSET: Value offset admitted of the current, expressed as a percentage, compared to calibration currents. If the values measured exceed this threshold, the FAULT relay will be triggered. (Default = 10 %)</p>	
<p>INITIAL DELAY: Time after the start of the fans before analysing any alarms. During this time the channels will be displayed like this 1 --- and this 2 ---. (Default = 10 sec.)</p>	
<p>ALARM DELAY: Error duration time before activating an alarm. (Default = 5 sec.)</p>	
<p>CHANNEL 1: Channel 1 management: 0 = Disabled, 1 = Enabled. (Default = 1) N.B.: it isn't possible to disable both channels, in this case channel 1 will be enabled.</p>	 
<p>CHANNEL 2: Channel 2 management: 0 = Disabled, 1 = Enabled. (Default = 1) N.B.: it isn't possible to disable both channels, in this case channel 1 will be enabled.</p>	 
<p>At the end of the programming cycle, the control unit performs the calibration and positions itself in the main menu. For safety reasons, the time required for programming is in any case checked. Over one minute from the start of the programming phase, the same is</p>	


interrupted and not saved (therefore the previously set parameters remain active) after which it returns to automatic display mode.






RESET






	<p>RESET ALARMS: Simultaneously press the keys   to reset the alarms.</p>
	<p>RESET DEFAULT: Simultaneously press the keys     to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reset the alarms - Restore factory settings (PTC=0, P=10, d=10, E=5, CH1=1, CH2=1)




CALIBRATION

	<p>Activating it by pressing and holding both buttons simultaneously, it runs control unit auto calibration, reading and saving fans current consumption to use as reference for alarm management. The operation is completely automatic in all its phases for a maximum period of about 2 minutes.</p>
	<p>Phase 1: Reading and saving current values in channel 1 (if enabled). Example (Channel 1 - 0.25 A). Fan 1 is running.</p>
	<p>Phase 2: Reading and saving the current values in channel 2 (if enabled). Example (Channel 2 - 0.30 A). Fan 2 is running.</p>
	<p>End of the calibration procedure. The control unit goes into automatic operating mode.</p>

	
---	--

VALUES DISPLAY									
 	<p>By pressing the navigation keys, you can always view the values measured by the controller. After a few seconds after the last pressure the control unit returns to display the channels.</p>								
<table border="1"> <tr><td>S</td><td>Cur</td></tr> <tr><td>1</td><td>0.25</td></tr> <tr><td>2</td><td>0.30</td></tr> </table>	S	Cur	1	0.25	2	0.30	<p>CURRENT SET: It indicates the initial SET stored upon calibration, pressing  the values for the enabled channels are displayed.</p>		
S	Cur								
1	0.25								
2	0.30								
<table border="1"> <tr><td>H</td><td>Cur</td></tr> <tr><td>1</td><td>7.60</td></tr> <tr><td>2</td><td>3.56</td></tr> </table>	H	Cur	1	7.60	2	3.56	<p>MAX OVERCURRENT: It indicates the maximum overcurrent reached, pressing  the values for the enabled channels are displayed.</p>		
H	Cur								
1	7.60								
2	3.56								
<table border="1"> <tr><td>P</td><td>10</td></tr> </table>	P	10	<p>ADMITTED CURRENT OFFSET: >> Paragraph PROGRAMMING > CURRENT OFFSET</p>						
P	10								
<table border="1"> <tr><td>d</td><td>10</td></tr> </table>	d	10	<p>INITIAL DELAY: >> Paragraph PROGRAMMING > INITIAL DELAY</p>						
d	10								
<table border="1"> <tr><td>E</td><td>5</td></tr> </table>	E	5	<p>ALARM DELAY: >> Paragraph PROGRAMMING > ALARM DELAY</p>						
E	5								
<table border="1"> <tr><td>0</td><td>PTC</td></tr> <tr><td>1</td><td>PTC</td></tr> </table>	0	PTC	1	PTC	<p>PTC SENSORS USE: >> Paragraph PROGRAMMING > PTC SENSORS USE</p>				
0	PTC								
1	PTC								
<table border="1"> <tr><td>1</td><td>On</td></tr> <tr><td>1</td><td>OFF</td></tr> <tr><td>2</td><td>On</td></tr> <tr><td>2</td><td>OFF</td></tr> </table>	1	On	1	OFF	2	On	2	OFF	<p>ENABLED CHANNELS: It indicates the channels enabled during programming, pressing  all channels are displayed. >> Paragraph PROGRAMMING > CHANNEL 1-2</p>
1	On								
1	OFF								
2	On								
2	OFF								

ERRORS	
	<p>OVERCURRENT: It indicates that current consumptions are greater than the value measured during calibration. The FAULT relay switches. Ventilation line stops and the respective channel is displayed like this .</p>
	<p>UNDERCURRENT: Indicates that current consumptions are lower than the value measured during calibration. The FAULT relay switches. Ventilation line doesn't stop.</p>
	<p>OVERTEMP: Indicates over temperature fault in at least one fan motor. The FAULT relay switches. Ventilation line stops and the respective channel is displayed like this .</p>





NOTES





Diel S.r.l.

Via A. Pizzocaro, 9 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI)
ITALY

Tel +39 0444 440977 - Fax +39 0444 448728
info@diel-ed.it - www.diel-ed.it

04.0
202003